

**Univerzálny cestovný adaptér pre celý svet**  
typ **SKROSS EVO, EVO USB, MUV Micro, MUV Micro USB, MUV USB**  
bez uzemnenia max. 250 V AC / 2.5 A  
(obj. č. Solight: PA35, PA36, PA42, PA38)

Dovozca: Solight Holding s.r.o, CZ

Vážený zákazník, d'akujeme Vám za zakúpenie cestovného adaptéra.

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne ak plnej spokojnosti.

Rozsah použitia 100V - 250V AC, max. Príkon spotrebiča pri 250V AC: 2.5A / 625W. Pri 110V AC: 2.5A / 275W.  
Iba pre vnútorné použitie.

Cestovný adaptér je určený pre cestovanie do zahraničia s nutnosťou pripojiť spotrebič do miestnych elektrických zásuviek. Je vhodný pre väčšinu dvojpôlových (neuzemnených) vidlic a zásuviek s triedou ochrany II; umožňuje bezpečné pripojenie prenosných elektrických prístrojov kdekoľvek na svete.

Príklad spotrebičov s neuzemneným vidlicou napájacej šnúry: MP3 prehrávač, digitálny fotoaparát či kamera, mobilný telefón, GPS, niektoré typy notebookov, atď.

Cestovný adaptér slúži len ako redukcia, ktorá umožní použitie spotrebičov v rôznych krajinách. Jeho funkciou v žiadnom prípade nie je akákoľvek zmena napäťia, prúdu, polarity, alebo iné elektrické veličiny. Pred použitím adaptéra, si preto vždy zistite napätie miestnej siete, ak zodpovedá požiadavkám vašich spotrebičov. Predídete tak prípadným poruchám.



#### Kompatibilita cestovného neuzemneného adaptéra k zásuvkám:



Austrália USA UK Taliansko, Švajčiarsko

#### Návod k použitiu:



- (2) Uvoľňovacie tlačidlo na druhej strane
- (4) Neuzemnená zásuvka
- (1) Jazdec vo východiskovej pozícii
- (3) Pracovná poloha zástrčky pre jednotlivé krajinu

Pred použitím presuňte všetkých postranných jazdcov späť do východiskových pozícií (1). Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (2) a posúvajte vybraným jazdcom smerom dopredu, kým nezacvakne v pracovnej polohe (3). Zasuňte zástrčku elektrického prístroja do zásuvky adaptéra (4). Zasuňte adaptér do sietovej zásuvky (5).  
Pri odpájaní postupujte opačným spôsobom

#### Výstražné upozornenia a doplňujúce informácie:

- Nepoužívajte adaptér, pokiaľ jeho puzdro bolo poškodené. Nevystavujte adaptér pôsobeniu kvapalín alebo vlhkosti.
- Tento adaptér nesmie byť kombinovaný s iným cestovným adaptérom.
- Výmenná poistka 2.5A chráni adaptér pred preťažením. Výmena je možná užívateľom. Odskrutkujte kryt poistky a vymeňte poistku. Pevne priskrutkujte kryt späť.
- Do otvorov cestovného adaptéra nevkladajte žiadne ďalšie predmety, drôty, sponky atď. Nezasahujte do zapojenia!
- Adaptér neupravuje napätie; vstupné napätie pripojovaného prístroja musí zodpovedať miestnemu sieťovému napätiu.
- Nenechávajte adaptér v dosahu detí. • Odpojte adaptér od elektrickej zásuvky, ak nie je používaný.
- V prípade znečistenia utrite suchou handričkou. Čistite vždy odpojené od elektrickej siete.
- Nesprávne použitie automaticky ruší záruku výrobcu. Výrobca nezodpovedá za spôsobené škody.
- Uchovajte tento návod pre budúce využitie.

Verzia adaptéra EVO USB, MUV Micro USB obsahuje USB nabíjací adaptér pre nabíjanie mobilnej elektroniky. Zasuňte USB adaptér do cestovného adaptéra a pripojte napr. telefón, tablet pomocou USB kábla. Nabíjací prúd 2100mA max. USB adaptér možno použiť aj samostatne, ak jeho vidlica zodpovedá zásuvke v danej krajine.  
• Verzia adaptéra MUV USB obsahuje USB nabíjací adaptér integrovaný v tele cestovného adaptéra. Je možné nabíjať zároveň napr. notebook zo zásuvky a telefón z USB výstupu.

